

#### Características

- Permite un control sencillo y rápido del equipo
- Comunicación RS-232, USB o bluetooth (inalámbrico)
- Software Windows® 98, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7

#### Requisitos recomendados del PC


Es aconsejable que el ordenador donde se ejecuta **AP600 Remote Control** disponga de las siguientes características:

- Microprocesador a 500 MHz
- 64 Mb de memoria RAM
- Tarjeta gráfica VGA 800 x 600
- Disco duro libre de 100 MBytes
- Puerto serie RS-232 / Puerto USB
- Ratón

**AP600 Remote Control** es una aplicación software que proporciona un entorno cómodo y de fácil uso para controlar el generador de ruido /amplificador AP600 desde el PC.

**SF600** permite un control mediante cable RS-232, USB o tecnología inalámbrica bluetooth, evitando desplazamientos innecesarios ya que simula estar enfrente del AP600.

La aplicación permite iniciar/parar la reproducción de ruido, ajustar el volumen, establecer el tipo de ruido (ruido rosa, ruido rosa filtrado o ruido blanco) y escoger la fuente (INTERNAL para reproducir el ruido del generador interno del AP600 o EXTERNAL para utilizar un generador externo).



#### Botones de control

	Inicia o para la reproducción de ruido
	Define el tipo de ruido a reproducir
	Escoge el origen de la señal amplificada
	Aumenta el volumen de reproducción
	Disminuye el volumen de reproducción

#### Botones de configuración

	Menú de configuración (puerto de conexión, idioma, ayuda, CESVA online y acerca de CESVA)
	Establece conexión con el PC
	Apaga el ventilador durante un minuto